AnaGate PROFINET Z-Card



Betriebsanleitung

Analytica GmbH

A. Schmidt, Analytica GmbH T. Hanß, Analytica GmbH

AnaGate PROFINET Z-Card : Betriebsanleitung

Analytica GmbH von A. Schmidt und T. Hanß

Dieses Dokument wurde mittels DocBook am 26.06.2014 17:04:10 erzeugt.

PDF-Datei (dtsch.): AnaGate-Profinet-ZCard-1.0.pdf

PDF-File (engl.): AnaGate-Profinet-ZCard-1.0-EN.pdf

Veröffentlicht 02. August 2013 Copyright © 2013 Analytica GmbH

Zusammenfassung

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Funktionsweise und Schnittstellen eines AnaGate PROFINET Z-Card.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Angaben zum Handbuch wurden sorgfältig erarbeitet, erfolgen jedoch ohne Gewähr.

Kein Teil des Handbuchs, der Programm-Beispiele oder Programms darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die in der Dokumentation verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Analytica GmbH Vorholzstraße 36 76137 Karlsruhe Germany Fon +49 (0) 721-43035-0 Fax +49 (0) 721-43035-20 <support@analytica-gmbh.de>



www.analytica-gmbh.de [http://www.analytica-gmbh.de] www.anagate.de [http://www.anagate.de]

Versionsgeschichte				
Version 1.0	02.08.2013	ТНа	Initiale Version	

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	vi
1. Beschreibung	1
1.1. Technische Daten	1
1.2. Lieferumfang	2
1.3. Schnittstellen und Anschlüsse	3
1.4. Statusanzeige	4
2. Inbetriebnahme	5
2.1. Montage	5
2.2. Elektroinstallation	6
2.3. CAN Bus	6
2.4. PROFINET	7
3. Prozeßdaten	8
3.1. PROFINET IO Slots und Z-Card-IDs	8
3.2. Prozessdaten-Zuordnung	8
3.3. Störungen	11
4. Integration in SIMATIC STEP7 / TIA-Portal	12
Abkürzungen	14
Literaturverzeichnis	15
A. Technischer Support	16

Abbildungsverzeichnis

1.1.	Anwendungsübersicht, AnaGate PROFINET Z-Card	. 1
1.2.	Draufansicht, AnaGate PROFINET Z-Card	3
2.1.	Montage der Fußriegel	5
4.1.	Installiertes AnaGate PROFINET Z-Card im TIA-Portal	12
4.2.	Definition <i>Z-Card</i> im TIA-Portal	13

Tabellenverzeichnis

1.1. Technische Daten, AnaGate PROFINET Z-Card	1 3
1.3. Statusanzeige, AnaGate PROFINET Z-Card	4
2.1. CAN-Bus-Abschlußschalter	6
3.1. IO-Slot: Eingangs-Byte 1	8
3.2. IO-Slot: Eingangs-Byte 2	8
3.3. IO-Slot: Eingangs-Byte 3	9
3.4. IO-Slot: Eingangs-Byte 4	9
3.5. IO-Slot: Eingangs-Byte 5	9
3.6. IO-Slot: Ausgangs-Byte 1	9
3.7. IO-Slot: Ausgangs-Byte 2 1	10
3.8. IO-Slot: Ausgangs-Byte 3 1	10
3.9. IO-Slot: Ausgangs-Byte 4 1	10
3.10. IO-Slot: Ausgangs-Byte 5 1	11

Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt die Funktionsweise und Eigenschaften des Feldbus-Kopplers AnaGate PROFINET Z-Card.

Das AnaGate PROFINET Z-Card der Analytica GmbH dient als Kommunikationsbrücke bzw. Buskoppler zwischen einer übergeordneten speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und der lokalen Steuerung einer Rollenförderanlage über Interroll Intelliveyor Steuerplatinen.

Interroll Intelliveyor

Intelliveyor steht für ein modulares Fördersystem mit integrierter Stauförderlogik. Ermöglicht wird der berührungslose Transport von Stückgütern durch eine bewährte Steuerplatine, der *Z*-*Card*. Die *Z*-*Card* übernimmt die autarke dezentrale Steuerung der einzelnen Zonen entlang der kompletten Förderlinie über konfigurierbare Standard-Funktionsweisen.

Für eine Anbindung an eine übergeordnete Steuerung verfügt die *Z-Card* über eine CAN-Bus-Schnittstelle über die aktuelle Informationen (Motor-Status, Sensor-Status, Fehler, etc.) abgefragt bzw. die Ausgänge (z.B. Motoren) gesetzt werden können. Der Zugriff auf den CAN-Bus kann vom PC oder einer SPS aus über eine Standard-Ethernet-Schnittstelle mittels eines Protokoll-Umsetzer von TCP/IP auf CAN-Bus erfolgen (z.B. über ein Gerät der *AnaGate CAN*-Serie der Analytica GmbH).

PROFINET-Schnittstelle für Intelliveyor

Soll die Intelliveyor-Anbindung der übergeordnete Steuerung über *PROFINET* erfolgen, ist das nun auf erdenklich einfache Weise über das *AnaGate PROFINET Z-Card* möglich. Der AnaGate-Buskoppler setzt dabei die *PROFINET*-Schnittstelle der Steuerungsseite auf das proprietäre CAN-Bus-Protokoll der *Z-Card* um.

Dabei werden die Zustände aller Sensoren und Aktoren von bis zu 32 *Z*-*Card*-Baugruppen von dem *AnaGate PROFINET Z-Card* als lokales Prozessabbild vorgehalten und der übergeordneten Steuerung über die *PROFINET*-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

Die Kommunikation zu den einzelnen *Z-Card*-Baugruppen über den CAN-Bus bleibt der übergeordneten Steuerung (SPS) komplett verborgen. Alle notwendigen Einstellungen, Zustandsänderungen und Überwachungsfunktionen auf dem CAN-Bus (resp. *Z-Card*) werden vom *AnaGate PROFINET Z-Card* automatisch übernommen bzw. verändert.

Kapitel 1. Beschreibung

Das AnaGate PROFINET Z-Card der Analytica GmbH dient als Kommunikationsbrücke / Buskoppler zwischen einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) und den Intelliveyor Steuerungsbaugruppen vom Typ Z-Card der Fa. Interroll Automation GmbH. Das AnaGate PROFINET Z-Card setzt dabei die PROFINET-Schnittstelle der Steuerungsseite auf das proprietäre CAN-Bus-Protokoll der Z-Card um.



Abbildung 1.1. Anwendungsübersicht, AnaGate PROFINET Z-Card

Dabei werden die Zustände aller Sensoren und Aktoren von bis zu 32 *Z-Card*-Baugruppen von dem *AnaGate PROFINET Z-Card* als lokales Prozessabbild vorgehalten und der übergeordneten Steuerung über die *PROFINET*-Schnittstelle zur Verfügung gestellt.

Die Kommunikation zu den einzelnen *Z-Card*-Baugruppen über den CAN-Bus bleibt der übergeordneten Steuerung (SPS) komplett verborgen. Alle notwendigen Einstellungen, Zustandsänderungen und Überwachungsfunktionen auf dem CAN-Bus (resp. *Z-Card*) werden vom *AnaGate PROFINET Z-Card* automatisch übernommen bzw. verändert.

1.1. Technische Daten

Technis	cher Bereich	Spezifikation		
Gehäuse	Hutschienengehäuse	TS 35 nach EN	50022 bzw. DIN rail 35	

Technischer Bereich		Spezifikation	
	Abmssungen	62,2mm x 53,6mm x 89,7mm	
	Material	Polycarbonat	
	Schutzart	IP20	
	Gewicht	ca. 59g	
CAN Bus	Baudrate	250 kbps	
	Terminierung	zuschaltbar über Kippschalter	
PROFINET	Baudrate	100 MBit	
	Schnittstelle	RJ45-Buchse	
	Port switches	2	
	Vendor ID	0x287	
Spannungs- versorgung	Spannung	9V-28V Gleichspannung verpolungsgeschützt	
	Leistungsaufnahme	max. 1,5W	
Umgebungs-	Lagerung	-40 85 °C	
bedingungen⁺	Betrieb	-20 60 °C	
	Rel. Luftfeuchte	10 - 90%, ohne Betauung	
Normen	Störaussendung	nach EN6100-6-4 (Industrie)	
	Störfestigkeit	nach EN6100-6-2 (Industrie)	

¹Die Komponenten dürfen nicht ohne Zusatzmaßnahmen an Orten eingesetzt werden, an denen Staub, ätzende Dämpfe/Gase oder ionisierte Strahlung auftreten können.

Tabelle 1.1. Technische Daten, AnaGate PROFINET Z-Card

1.2. Lieferumfang

Das AnaGate PROFINET Z-Card wird mit den folgenden Komponenten geliefert:

- 1x AnaGate PROFINET Z-Card
- 1x CD mit Handbuch, Gerätebeschreibungsdatei (GSDML)
- 1x 4poliger Schraubklemmenstecker (für Anschluß von CAN-Bus und Stromversorgung)

1.3. Schnittstellen und Anschlüsse



Abbildung 1.2. Draufansicht, AnaGate PROFINET Z-Card

Auf der oberen Steckerleiste des *AnaGate PROFINET Z-Card* befinden sich, von links nach rechts, die folgenden Anschlüsse:

- TERM Schiebeschalter zur Terminierung des CAN-Bus (Schieber links = Terminierung an).
- PWR/ 4-polige Stiftleiste zum Anschluß des CAN-Busses und der
 CAN Stromversorgung. Der entsprechenden Stecker, dessen Schraubklemmen Leiterquerschnitte bis zu 1,5mm² aufnehmen kann, ist im Lieferumfang enthalten. Die Pinbelegung kann folgenden der Tabelle entnommen werden:

Pin	Beschreibung	
1	V+	1 2 3 /
2	V- / CAN_GND	
3	CAN_L	
4	CAN_H	$\mathbf{F} + \mathbf{+} + \mathbf{-}$

Tabelle 1.2. Pinbelegung, PWR/CAN Stecker

Auf der unteren Steckerleiste des *AnaGate PROFINET Z-Card* befinden sich, von links nach rechts, die folgenden Anschlüsse:

Port A PROFINET / Ethernet Port A.

Port B PROFINET / Ethernet Port B.

1.4. Statusanzeige

Auf der Abdeckungsleiste des *AnaGate PROFINET Z-Card* befinden sich, von oben nach unten, die folgenden Status-LEDs:

Bezeichnung	Farbe	Zustand	Beschreibung
Ready	grün	an	Gerät ist betriebsbereit
		aus	interner Fehler (TPS not ready)
		blinkt	interner Fehler (not configured by host cpu)
Error	rot	an	Diagnosefehler
		aus	kein Diagnosefehler
Profinet Bus	rot	an	kein PROFINET-Link vorhanden
Error		aus	Das Gerät ist ordnungsgemäß mit derm PROFINET IO-Kontroller verbunden und es findet Datenaustasuch statt.
		blinkt	Link ist vorhanden, aber keine aktive Kommunikation zum PROFINET IO-Kontroller aufgebaut.
CAN Activity	grün	blinkt	Die LED leuchtet für jedes empfangene/ gesendete CAN-Telegramm kurz auf. Je höher die Buslast, desto häufiger blinkt die LED bis hin zum statischen Leuchten.

Tabelle 1.3. Statusanzeige, AnaGate PROFINET Z-Card

Kapitel 2. Inbetriebnahme

2.1. Montage

Das *AnaGate PROFINET Z-Card* kann direkt auf eine DIN Rail 35 Trägerschiene (TS 35) aufgesteckt werden. Die Trägerschiene muß korrosionsbeständig und mit einem Ableitkontakt (Erde) versehen sein.

Zur Demontage ist der orange Fußriegel mit einem Schraubendreher nach unten zu ziehen und das Gerät nach oben herauszuschwenken.



Abbildung 2.1. Montage der Fußriegel

Elektrostatische

discharge



Technischer Zustand des GerätesTechnical state

Vor dem Einbau müssen die Geräte auf äußerliche Unversehrtheit überprüft werden. Beschädigte oder manipulierte Geräte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.



EntladungElectrostatic

Das Gerät enthält elektronische Bauelemente, die auf elektrostatische Entladung empfindlich reagieren. Daher sind die allgemein bekannten Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente (ESD) nach DIN EN 100 015 beachten.

2.2. Elektroinstallation

Zum Anschluss an die Versorgungsspannung ist der beiliegende, grüne, 4poligen Schraubklemmenstecker zu verwenden. Die Pinbelegeung kann Tabelle 1.2, "Pinbelegung, PWR/CAN Stecker" entnommen werden.

Das Gerät kann mit einer Spannung von 9 bis 28 Volt DC betrieben werden.



Beachten Sie bitte, dass v- der Bezugmasse des CAN-Busses entspricht. Es ist daher sinnvoll, dass die *Z*-*Card*-Module und das *AnaGate PROFINET Z*-*Card* über das gleiche Netzteil versorgt werden.

2.3. CAN Bus

Der CAN-Bus ist ein serieller 2-adriger Differential-Bus mit einer Baudrate von 250 kbps und einem Abschluss nach ISO 11898. CAN-Highspeed gemäß ISO 11898-2 wird verwendet. Die Kabellänge eines physikalischen Busses darf nicht mehr als 100 m betragen. Als CAN-Busleitung ist eine Twisted-Pair Leitung mit 120 Ohm Wellenwiderstand zu verwenden. Hat die Leitung einen Schirm sollte dieser mit Erde (PE) verbunden werden.



Wichtig

Der Anfang und das Ende der CAN-Leitung muss mit einem 120 Ohm Abschlusswiderstand terminiert sein. Falls das *AnaGate PROFINET Z-Card* am Anfang und oder am Ende der CAN-Bus Leitung angeschlossen ist, ist die Terminierung über den CAN-Abschlußschalter zuzuschalten.

CAN Bus Abschluß	Schalterposition
kein Abschluß	links
Abschluß	rechts

Tabelle 2.1. CAN-Bus-Abschlußschalter

Zum Anschluss an den CAN bus ist der beiliegende, grüne, 4-poligen Schraubklemmenstecker zu verwenden. Die Pinbelegeung kann Tabelle 1.2, "Pinbelegung, PWR/CAN Stecker" entnommen werden.



Tipp

Beachten Sie bitte, dass v- der Bezugmasse des CAN-Busses entspricht. Es ist daher sinnvoll, dass die *ZCards* und der *AnaGate PROFINET Z-Card* über das gleiche Netzteil versorgt werden.

Sobald ein Teilnehmer am Bus ist, beginnt die CAN-Status-LED auf der Oberseite des Gerätes zu blinken bzw. leuchten. Mit jedem Telegramm auf dem CAN-Bus leuchtet die LED kurz auf, bei hoher Busauslastung leuchtet die LED permanent.

2.4. PROFINET

Das AnaGate PROFINET Z-Card verfügt über zwei PROFINET-Schnittstellen mit integriertem Switch.

PROFINET-Geräte mit integriertem Switch ermöglichen einen Systemaufbau in Linien- oder Baumtopologie. Zusätzliche externe Switches werden dafür nicht mehr benötigt.

Kapitel 3. Prozeßdaten

3.1. PROFINET IO Slots und Z-Card-IDs

Das *AnaGate PROFINET Z-Card* kann die Prozessdaten von bis zu 32 *Z-Card*-Modulen auf *PROFINET* IO abbilden.

Jede Z-Card stellt seitens PROFINET IO einen eigenen Slot dar. Die Slot-Nummer entspricht dabei automatisch der Z-Card-ID. Das AnaGate PROFINET Z-Card stellt die Slots 1 bis 32 bereit, in die die Z-Card-Module "gesteckt" werden können. Lücken sind dabei nicht erlaubt.

Faktisch bedeutet dies, daß an einem CAN Bus des *AnaGate PROFINET Z-Card* nur *Z-Card*-Module mit der ID 1 bis 32 verwendet werden können. Die physische Reihenfolge der *Z-Card*-Module spielt dabei keine Rolle.

3.2. Prozessdaten-Zuordnung

Jeder *PROFINET* IO Slot stellt fünf Ausgangs- und fünf Eingangsbytes bereit, über die die *Z*-*Card* gesteuert werden kann. Die einzelnen Bytes beinhalten die folgenden Signale:



Anmerkung

Nähere Informationen zu den einzelnen Signalen sind der *Z-Card*-Dokumentation der Fa. Interroll [ZCard3-2013] (Abschnitt *CAN-Bus-Kommunikation*) zu entnehmen.

3.2.1. Eingänge

Eingang		Beschreibung
Byte 1	Bit 0	Aktueller Zustand von Sensor 1
(Sensoren)	Bit 1	Aktueller Zustand von Sensor 2
	Bit 2	Aktueller Zustand von Sensor 3
	Bit 3	Aktueller Zustand von Sensor 4
	Bit 4	Aktueller Zustand von Sensor 5
	Bit 5	Aktueller Zustand von Sensor 6
	Bit 6-7	Reserviert

Tabelle 3.1. IO-Slot: Eingangs-Byte 1

Eingang		Beschreibung
Byte 2	Bit 0	Aktueller Zustand von Motor 1
(Motorinformationen)	Bit 1	Aktueller Zustand von Motor 2
(Bit 2	Aktueller Zustand von Motor 3
	Bit 3	Aktueller Zustand von Motor 4

Eingang		Beschreibung
	Bit 4	Fehler Motor 1
	Bit 5	Fehler Motor 2
	Bit 6	Fehler Motor 3
	Bit 7	Fehler Motor 4

Tabelle 3.2. IO-Slot: Eingangs-Byte 2

Eingang		Beschreibung
Byte 3	Bit 0	Aktueller Zustand von PLC-Eingang 1
(PLC-Informationen)	Bit 1	Aktueller Zustand von PLC-Eingang 2
(Bit 2	Aktueller Zustand von PLC-Eingang 3
	Bit 3	Aktueller Zustand von PLC-Eingang 4
	Bit 4	Aktueller Zustand von PLC-Ausgang 1
	Bit 5	Aktueller Zustand von PLC-Ausgang 2
	Bit 6	Aktueller Zustand von PLC-Ausgang 3
	Bit 7	Aktueller Zustand von PLC-Ausgang 4

Tabelle 3.3. IO-Slot: Eingangs-Byte 3

Eingang		Beschreibung
Byte 4	Bit 0 - 3	abhängig vom verwendeten Programm der <i>Z-Card</i> ¹
(Up / Down / Side)	Bit 4	Aktueller Zustand UP
	Bit 5	Aktueller Zustand DOWN
	Bit 6	Aktueller Zustand SIDE1
	Bit 7	Aktueller Zustand SIDE2

¹siehe Dokumentation der *Z-Card* für Informationen über Programmauswahl der *Z-Card*

Tabelle 3.4. IO-Slot: Eingangs-Byte 4

Eingang		Beschreibung			
Byte 5	Bit 0 - 7	Reserviert			

Tabelle 3.5. IO-Slot: Eingangs-Byte 5

3.2.2. Ausgänge

Ausgang		Beschreibung
Byte 1	Bit 0	PLC Eingang 1
(Sensoren)	Bit 1	PLC Eingang 2
(00.0000)	Bit 2	PLC Eingang 3

Ausgang		Beschreibung
	Bit 3	PLC Eingang 4
	Bit 4-5	Reserviert
	Bit 6	Sensor-Signale umkehren
	Bit 7	Reserviert

Tabelle 3.6. IO-Slot: Ausgangs-Byte 1

Ausgang		Beschreibung
Byte 2	Bit 0	Logische Geschwindigkeit Motor 1 Bit 0
(Speed Motor 1+2)	Bit 1	Logische Geschwindigkeit Motor 1 Bit 1
(Bit 2	Logische Geschwindigkeit Motor 1 Bit 2
	Bit 3	Logische Geschwindigkeit Motor 1 Bit 3
	Bit 4	Logische Geschwindigkeit Motor 2 Bit 0
	Bit 5	Logische Geschwindigkeit Motor 2 Bit 1
	Bit 6	Logische Geschwindigkeit Motor 2 Bit 2
	Bit 7	Logische Geschwindigkeit Motor 2 Bit 3

Tabelle 3.7. IO-Slot: Ausgangs-Byte 2

Ausgang		Beschreibung
Byte 3	Bit 0	Logische Geschwindigkeit Motor 3 Bit 0
(Speed Motor 3+4)	Bit 1	Logische Geschwindigkeit Motor 3 Bit 1
(Bit 2	Logische Geschwindigkeit Motor 3 Bit 2
	Bit 3	Logische Geschwindigkeit Motor 3 Bit 3
	Bit 4	Logische Geschwindigkeit Motor 4 Bit 0
	Bit 5	Logische Geschwindigkeit Motor 4 Bit 1
	Bit 6	Logische Geschwindigkeit Motor 4 Bit 2
	Bit 7	Logische Geschwindigkeit Motor 4 Bit 3

Tabelle 3.8. IO-Slot: Ausgangs-Byte 3

Ausgang		Beschreibung
Byte 4	Bit 0 - 3	abhängig vom verwendeten Programm der <i>Z-Card</i> ¹
(Up / Down / Side)	Bit 4	Aktueller Zustand UP
	Bit 5	Aktueller Zustand DOWN
	Bit 6	Aktueller Zustand SIDE1
	Bit 7	Aktueller Zustand SIDE2

¹siehe Dokumentation der *Z*-*Card* für Informationen über Programmauswahl der *Z*-*Card*

Tabelle 3.9. IO-Slot: Ausgangs-Byte 4

Ausgang		Beschreibung			
Byte 5	Bit 0 - 7	Reserviert			

Tabelle 3.10. IO-Slot: Ausgangs-Byte 5

3.3. Störungen

Folgende typische Störungen können im laufenden Betrieb mit dem AnaGate PROFINET Z-Card auftretem:



Störung bei der PROFINET-Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem *AnaGate PROFINET Z-Card* und dem *PROFINET*-Kontroller (SPS) funktioniert nicht oder die Verbindung zwischen beiden Geräten ist unterbrochen.

Ursachen dieser Störung:

- PROFINET-Kontroller (SPS) stromlos
- AnaGate PROFINET Z-Card stromlos
- Probleme bei der Verkabelung

Eine Störung bei der *PROFINET*-Kommunikation hat zur Folge, daß auf dem CAN Bus zwischen *AnaGate PROFINET Z-Card* und *Z-Card* keine "Host-Alive"-Telegramme mehr ausgetauscht werden. Dies wiederum führt dazu, daß die *Z-Card*-Module spätestens nach 250ms die angeschlossenen Motoren abschalten.



Störung bei der CAN-Kommunikation

Eine *Z*-*Card* ist über *PROFINET* konfiguriert, wird aber am CAN Bus nicht gefunden wird.

Ursachen dieser Störung:

- Z-Card stromlos
- Probleme bei der CAN-Verkabelung

In einer angeschlossenen SPS (speicherprogrammierbaren Steuerung) werden die Daten der nicht gefundenen *Z-Card* als ungültig gemeldet. Ím Regelfall erzeugt dieses Fehlverhalten einen konkreten Fehler in der SPS, der im Diagnosepuffer nachgeschlagen werden kann.

Kapitel 4. Integration in SIMATIC STEP7 / TIA-Portal

Die Integration des *AnaGate PROFINET Z-Card* in die Programmierumgebung von Siemens entspricht dem Vorgehen bei anderen Profinet IO Geräten. Da das AnaGate keine besonderen Einstellungen Seitens der SPS benötigt, werden im folgenden nur die wesentlichen Punkte behandelt.



Anmerkung

Mehr Details zur Einbindung von Profinet-IO Geräte können Sie der Dokumentation von STEP7 bzw. TIA-Portal entnehmen.

1. Installieren Sie die GSDML-Datei in Ihrem STEP-7 bzw. TIA-Portal¹.

Anschließend ist im Hardwarekatalog das AnaGate PROFINET Z-Card zu finden.

₩0	Siemens - ZCard Profinet								- 5	×
<u>P</u> r	ojekt <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen	<u>O</u> nline E <u>x</u> tras <u>W</u> erkzeuge <u>F</u> enster	<u>H</u> ilfe					Totally Integrated Automation	1	
1	😚 🎦 🔚 Projekt speichern ا 🐰 💼	🗈 X ら ± C* ± 🖬 🗄 🖽 🖬	9 🖬 🖉	🖉 Online verbind	len 🔊 Online-Ver	rbindung trennen	A? []	PORT	ΪAL	
	Projektnavigation 🔲 🖣	ZCard Profinet → Geräte & Netze				_ 21	×	Hardware-Katalog 📰 🗉	1 🕨	
	Geräte		a Te	pologiesicht	🔥 Netzsicht	Gerätesicl	nt	Optionen	_	
	× 0 0	H • + 100%				1				Ha
							-	A Katalaa	-	₩.
	Card Profinet						- 1	• Natalog		are
ž.	Neues Gerät hinzufügen							anagate	MIL.	춦
	📥 Geräte & Netze	PLC_1		ZCardGW				Filter		a l
	PLC 1 [CPU 1212C AC/DC/Riv]	CPU 1212C		AnaGate	Profine	et ZCard		🕨 🛅 Dezentrale Peripherie	^	g
	Gerätekonfiguration			PLC_1				🔻 🗽 Weitere Feldgeräte		
	🐫 Online & Diagnose							▼ morinet io		ų.
	🕨 📴 Programmbausteine						-11	Drives		0
	🕨 🎲 Technologieobjekte						~	Encoders		
	🕨 🔚 Externe Quellen	< III					> 🗉	▼ 🛄 Gateway		ē.
	🕨 🛺 PLC-Variablen			* I I V I			_	Siemens AG		0
	Cit PLC-Datentypen	lopologieübersicht						Analytica GmbH		8
	🕨 🥅 Beobachtungs- und Forc	🚽 Portverschaltung 🚇 Offline/Online-V	ergleich	05				 Anyltica GmbH 		
	📴 Programminformationen	\Upsilon Gerät / Port	Steck	Partner-Station	Partner-Gerät	Partner-Schnitt	Partn	▼ III AnaGate		9
	Textlisten	 \$7-1200-Station_1 						✓ L Koptmodul		Au
	🕨 🫅 Lokale Baugruppen		1					Magate Profinet 2 Card		egi
	🕨 🛅 Dezentrale Peripherie	 PROFINET-Schnittstelle_1 	1 X1					Vactored (CAN-Bus)		ber
	🕨 🙀 Gemeinsame Daten	Port_1	1 ×1 P1	GSD-Geraet_1	ZCardGW1	PN-IO	Port	Cond Catering	=	-
	Dokumentationseinstellu							= Tel I/O		
	Sprachen & Ressourcen		0					▼ Wii-Software		
	Image Online-Zugänge	✓ PN-IO	0 ×1					TPS-1 Development Toolkit		
	Card Reader/USB-Speicher	Port 1 - RJ45	0 ×1				belie	Konfroedul		ŝ
		Port 2 - RJ45	0 ×1	\$7-1200-Statio	PLC_1	PROFINET-Schni	Port_	Ident Systems		eke
								- Die Sensors		3
								▼ 📑 Siemens AG		
	Z III 3							✓ 100 VS100		
	A Datailansiaht	<					>	🕨 🛅 Kopfmodul		
		GSD-Geraet_1 [Device]	🔍 Eigens	chaften 🏌	Info 追 🗓 Dia	agnose			~	
	Name	Allgemein IO-Variablen	Texte			-		> Information		
	4 Portalansisht	🖶 Geräte & Net					_	Varbindung mit PLC 1 getrepet		
	Tortal ansient	In delate a Net						 Verbindung mit rLC_1 getrehnt. 		

Abbildung 4.1. Installiertes *AnaGate PROFINET Z-Card* im TIA-Portal

- 2. Ziehen Sie das Gerät in die HW-Konfiguration und verbinden Sie Profinetschnittstelle mit einem Profinet-IO Kontroller.
- 3. Wechseln Sie in die Gerätesicht des AnaGate PROFINET Z-Card, ziehen Sie Z-Cards in die freien Slots und vergeben sie EA-Adressen. Die *Steckplatz-Nummer* entspricht automatisch der CAN-ID der *Z-Card*.

¹Die aktuelle GSDML-Datei wurde mit einer Siemens S7-1200 im TIA-Portal 12.0 auf Kompatibiliät überprüft. Die Kompatibilität mit neueren Versionen der TIA-Portal-Software wird nicht garantiert.

									-
online-Verbindung trennen		× =						Totally Integrated Auto	mation PORTA
.2C AC/DC/Rly] → Dezentra	le Periphe	erie 🕨	PROFINE	lO-Syste	m (100): PN/IE_1	► ZCardGW 📃 🖬	∎∎×	Hardware-Katalog	∎ ∎ ►
			-	Topolog	iesicht 🔥 Netz	sicht 👖 Gerätes	icht	Optionen	
ZCardGW	- 000		 • • • •	50%			- 🖬 🗍	•	
		: - 9						▼ Katalon	
1								Zcard	isia isiT
T STATE									ant and
=								Filter	
Acceleta								AnaGate Profinet 2Card	
								Interroll ZCard	
							~		
	1	11					> 💶		
Geräteübersicht									
Baugruppe	Baugr	Steck	E-Adres	A-Adres	Tvp	Bestell-Nr			
✓ ZCardGW	0	0			AnaGate Profinet Z	GW-PFN-ZCARD	^		
PN-IO	0	0 ×1			ZCardGW		=		
Interroll ZCard_1	0	1	15	15	Interroll ZCard				
	0	2							
	0	3							
	0	4							

Abbildung 4.2. Definition Z-Card im TIA-Portal

Abkürzungen

CAN	<u>C</u> ontroller <u>A</u> rea <u>N</u> etwork
DOWN	Nachfolgende Zone Siehe auch SIDE, UP.
PROFINET	<u>Process</u> <u>Field</u> <u>Network</u> is the open standard of Profibus & Profinet International (PI) for industrial automation.
SIDE	Einschleuser oder Ausschleuser Siehe auch DOWN, UP.
UP	Vorhergehende Zone Siehe auch SIDE, UP.

Literaturverzeichnis

Bücher

Publikationen

[ZCard3-2013] Interroll Automation GmbH. Copyright © 2013 Interroll Automation GmbH. Interroll Z-Card 3.0. Betriebsanleitung. Version 1.1. 01.07.2013.

Anhang A. Technischer Support

Die Hardware-Serie AnaGate, die vorhandenen Programmierschnittstellen sowie verschiedene Tools werden von der Analytica GmbH entwickelt und unterstützt. Technische Unterstützung kann wie folgt angefordert werden:

Internet

Die AnaGate-Website [http://www.anagate.de] der Analytica GmbH enthält Informationen und Software-Downloads für Benutzer der AnaGate Library:

• Kostenlose Produkt-Updates, die Fehlerbehebungen oder neue Features beinhalten.

E-Mail

Für technische Unterstützung über Internet senden Sie bitte eine E-Mail an

<support@anagate.de>

Helfen Sie uns bei der optimalen Unterstützung und halten Sie stets folgende Informationen bereit, wenn Sie mit dem Support in Verbindung treten.

- Versionsnummer der jeweiligen Systemkomponente bzw. des Programm-Tools
- AnaGate-Modell und Firmware-Version
- Name und Version des verwendeten Betriebssystems